

## CONSIGNES DE SÛRÉTÉ

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :

- Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, - Dans des fermes, - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.

- Dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu'ils soient âgés d'au moins 8 ans et supervisés. Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

- Nettoyage à l'eau tous les accessoires en contact avec les aliments immédiatement après utilisation.

- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.

• Pour votre sécurité, cet appareil est compatible avec les réglementations suivantes :

- Directive basse tension
- Directive sur la compatibilité électromagnétique
- Règlementations relatives aux matériaux destinés au contact alimentaire
- Vérifier que le tension indiquée sur l'étiquette descriptive de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne posez et n'utilisez jamais cet appareil sur une plaque chauffante ou à proximité d'une flamme (cigarette ou gaz).
- N'utilisez ce produit que dans des zones résidentielles.
- N'utilisez ce produit que dans un état de travail stable, stable et à l'abri des projections d'eau.
- Toute intervention autre que celle mentionnée au manuel doit être effectuée par un centre agréé.
- Ne pas modifier l'appareil.
- N'utilisez un prolongateur de câble après vérification que celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électromagnétique ne doit pas être utilisé :
  - Si l'étiquette indique « ! Et est endommagé ou s'il est incomplet.

• Dans ce cas, comme pour toute réparation, vous devez contacter votre centre de service agréé.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de réviser la garantie en cas d'utilisation commerciale ou domestique, ou de non-respect des instructions du mode d'emploi.
- Débrancher systématiquement l'appareil après utilisation.
- Ne déposez pas les quantités maximum ni les durées d'opération indiquées.
- Nettoyer régulièrement la pelle pendant l'utilisation pour éviter l'encrassement de la cuve.
- N'utiliser des accessoires et pièces détachées. Ne pas débrancher toute responsabilité dans les cas suivants.

• **Participants à la Protection de l'Environnement !**

- Vous avez opté pour un produit compatible avec les matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

### EN SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for :

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Clean all of the accessories that have been in contact with food in hot soapy water immediately after use.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

The appliance can be used up to an altitude of 4000 m.

**PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

• Please read these instructions carefully before first use. The appliance is designed for domestic use only. The manufacturer shall not accept any liability and reserves the right to change the guarantee in the event of commercial or inappropriate use or failure to follow the instructions.

• For your safety, this appliance is compliant with applicable standards and regulations:

- Electromagnetic compatibility directive
- Regulations governing materials destined for contact with food
- Check that the supply voltage shown on the rating plate of your electrical system. Any connection error will invalidate the guarantee.
- Do not place or use the appliance on a hobplate or over a gas open flame (gas cooker).
- Never use this appliance in a country other than that in which it is purchased, here it is covered by an Approved Service Centre.
- Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.
- Do not leave the power cord close to or in contact with sources of heat or other sharp edges.
- Do not allow long hair, scarves, ties, etc. to hang over the appliance or attachments when in use.
- Wait for all moving parts to stop before opening the appliance.
- Use the appliance on a safe, stable, level, dry floor with water splashers. Do not mix water.

• Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be carried out by an approved service centre.

• Never unplug the appliance by pulling on the cord.

• Do not use an extension lead. If you use a power lead, it should be of the extension lead which is in good condition. No plug with an earth connection and a suited to the power of the appliance.

• Do not use a plug appliance if it does not cover correctly. If it has been damaged or if the power cord or the plug is damaged, it must be replaced by an Approved Service Centre.

• This product has been designed for domestic use only. The manufacturer accepts no responsibility, and the guarantee will not apply, for any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions. Always unplug the appliance before the main power is cut.

• Do not exceed the maximum quantities or operating periods indicated.

• Clear the grill regularly during use so that the juice can flow freely.

• Only use original accessories. We cannot accept any responsibility if this is not the case.

• **Environmentally protection first!**

• You have opted for a product compatible with materials which can be recovered or recycled.

• Leave it at a local civic waste collection point.

### DE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder haben von dieser zuvor Anweisungen zum Gebrauch des Geräts erhalten.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Gerät unbeaufsichtigt bleibt, sowie vor dem Zusammensetzen, dem Auseinandernehmen oder der Reinigung muss der Geräterstecker immer aus der Steckdose gezogen werden.

Ist das Stromkabel beschädigt, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller in dessen Kundendienstwerkstatt oder von einer Person mit entsprechender Qualifikation durch ein neues ersetzt werden, um jedwede Gefahr zu vermeiden.

Ihr Gerät würde lediglich für den Hausgebrauch kopniziert. Es ist nicht für die Benutzung in den folgenden, beschriebenen Fällen geeignet, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt werden.

- In für Personal bestimmten Küchenbereichen in Geschäften, Büros und in anderen gewerblichen Bereichen, In landwirtschaftlichen Anwesen,

- Benutzung durch Hotelund Moteldunkunden sowie Kunden anderer stationärer Einrichtungen,

- In Einrichtungen, die unter die Kategorie Gästezimmer fallen.

Dieses Gerät kann durch Personen ohne vorherige Erfahrungen und Kenntnisse oder mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie dabei angeleitet werden, ihnen die sichere Gebrauchsbenutzung erläutert wurde und sie über die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt wurden.

Kinder dürfen auf keinen Fall mit dem Gerät spielen.

Das Gerät kann durch Kinder benutzt werden, die mindestens 8 Jahren alt sind, sofern sie richtig beaufsichtigt werden oder sie die entsprechenden Anweisungen zum Gebrauch des Geräts einschließlich aller Sicherheitshinweise erhalten haben und die mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und die Pflege durch den Benutzer darf nur von Kindern vorgenommen werden, die älter als 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden. Bewahren sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre alt sind.

Reinigen Sie unmittelbar nach der Benutzung alle Zubehörteile mit Wasser, die mit Lebensmitteln Kontakt hatten.

Stoppen Sie das Gerät und ziehen Sie den Geräterstecker, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder bevor Sie sich Geräterteilen.

Das Gerät kann auf einer Höhe von bis zu 4000 m benutzt werden.

- Lassen Sie langes Haar, Schals, Ketten oder Krawatten nicht über dem Gerät hängen wenn es im Betrieb ist.

- Halten Sie das Kabel von sich entfernten Teilen des Gerätes, von Hitzequellen und schiefen Kanten fern.

- Zu Ihrer Sicherheit erfüllt das Gerät folgende Normen und Anforderungsbestimmungen:

- Elektromagnetische Kompatibilität
- Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinien
- Vorschriften über Materialien die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung des Geräts denjenigen Ihrer Elektroinstallation entspricht. Bei fehlerhaftem Geräteanschluss ersucht die Garantie.

- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine Heizplatte oder in die Nähe einer offenen Flamme (Gasherd) oder benutzten auf.

- Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser und halten Sie ihn unter allen Umständen trocken.

- Bewahren Sie das Gerät lediglich an sicheren Stellen und stabilen Arbeitsflächen auf.

- Jeglicher anderer Eingriff als die Reinigung und die übliche Pflege durch den Kunden muss von einem zugelassenen Service-Zentrum durchgeführt werden.

- Niemals den Geräterestecker am Kabel aus der Steckdose ziehen.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, außer zuvor dessen erweiterbaren Zustand kontrolliert zu haben.

- Ein Elektrogerät darf nicht verwendet werden:

- Wenn es auf dem Boden geliegt ist.
- Wenn es über dem Kopf umherbewegt ist.
- Wenn es benutzend oder umherbewegt ist.

- In einem solchen Fall, wie bei allen Reparaturen, müssen Sie sich mit Ihrem autorisierten Service-Zentrum in Verbindung setzen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Im Fall einer gewerblichen oder unsachgemäßen Benutzung oder bei Nichtbeachten der Instruktionen der Hersteller können die Herstellergarantie und die Herstellerverantwortung nicht gelten.

- Die Herstellergarantie ist nicht anwendbar, wenn das Produkt in einem anderen Land als dem Land, in dem es hergestellt wurde, verwendet wird.

- Überprüfen Sie den Geräterestecker nach dem Gebrauch.

- Überprüfen Sie die angegebenen Höchstleistungen und die Benutzungsdauer nicht.

- Reinigen Sie das Saugfilter regelmäßig während der Benutzung, um ein Selbstsaugen zu verhindern.

- Bewahren Sie die Originalverpackung, falls eine eventuelle Nachbesserung übernehmen we keine/e Verantwortung übernehmen können.

**Denken Sie an den Schutz der Umwelt!**

• Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

### NL VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of personen die te weinig evaring of kennis hebben tenzij ze onder de supervisie staan van een persoon die voor hen verantwoordelijk is of als ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat correct te hanteren.

Er moet toezicht op kinderen zijn zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het apparaat zonder toezicht laat en voordat u het monteer, demonteert, of schoonmaakt.

Indien het snoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, de servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid worden vervangen teneinde ieder gevaar te voorkomen.

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. De garantie vervalt als u het apparaat in de volgende omgevingen gebruikt:

- In personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen,

- Op boerderijen,

- Door de gasten van hotels, motels, motels of andere verblijfsvormen,

- In bed&breakfast locaties.

Dit apparaat mag worden gebruikt door personen zonder envaring of kennis en door personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten als ze genoeg uitleg en richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar

als ze onder toezicht staan of als ze genoeg uitleg en richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder supervisie staan. Hou het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Maak de accessoires die met de levensmiddelen in aanraking komen onmiddellijk na gebruik schoon.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens de accessoires te wisselen of in de buurt van de bewegende onderdelen te komen.

Het toestel kan worden gebruikt tot een hoogte van 4000 m.

In een verhoogde of andere speciale situatie moet de garantie verschillend zijn van de standaardgarantie.

Richtlijn Energiebesparing

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit

Materiaal dat met levensmiddelen in contact kan komen

Controleer of de spanning op de gegevensplaat van het apparaat overeenkomt met de spanning van uw elektrische installatie. Als die niet overeen komt, contact aannemen, vervang de garantere.

• Het gebruik van een verlängeringskabel is niet toegestaan. Het gebruik van een verlängeringskabel kan tot oververhitting van het snoer of tot andere schade leiden.

• De gebruikte afsluitapparaten moeten op een stabiel vlak en op de buurt van opgezetste water toegevoerd worden. Het gebruik van andere dan goedgekeurde afsluitapparaten kan tot schade aan het apparaat leiden of tot andere schade.

• Trek niet aan het snoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.

• Gebruik een verlängeringskabel die is goedgekeurd door het in de gade staande werksteek.

• U mag een huishoudelijk apparaat niet gebruiken:

- Als het op de grond is geplaatst.
- Als het beschadigd is.

• In alle gevallen, niet zoals voor reparaties, dient u contact op te nemen met het erkende service center.

Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk en behoudt het recht voor de garantie te wijziggen of te annuleren of eenzijdig gebruik of niet-voorzien van de instructies.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik.

• Repareer altijd de machine overeenkomstig de af fabriek.

• Het gebruik van andere dan goedgekeurde afsluitapparaten kan tot schade aan het apparaat leiden of tot andere schade.

• Gebruik uitsluitend originele accessoires en onderdelen. Wij wijzen op de verantwoordelijkheid die in geval van niet-nalezing.

**Beschermt het milieu!**

• U heeft opties om uw afval milieuvriendelijk, voor terugwinning of recycling geschikt te maken.

• Breng het apparaat naar een afvalinzamelpunt voor een correcte verwerking.

### ES CONSEJOS DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si éstas están vigiladas por una persona responsable de su seguridad o ha recibido instrucciones relativas al uso del aparato.

Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Desconectar siempre el aparato de la alimentación si se deja sin vigilancia y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

Si el cable de alimentación está dañado, lo deberá reemplazar el fabricante, su servicio postventa o una persona con una cualificación similar para evitar cualquier peligro.

Su aparato está diseñado únicamente para un uso doméstico. No ha sido concebido para ser utilizado en los casos siguientes que no están cubiertos por la garantía:

- En los rincones de cocina reservados para el personal en las tiendas, oficinas y otros entornos profesionales,

- En las granjas,

- Por clientes de hoteles, motels y otros entornos de carácter residencial,

- Por entornos del tipo de habitaciones de huéspedes.

Este aparato puede ser utilizado por personas carentes de experiencia y de conocimientos o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que hayan recibido una formación adecuada y conozcan los riesgos que entraña su utilización.

Los niños no han de jugar con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad si están correctamente vigilados o siempre que hayan recibido una formación adecuada en lo que respecta al uso del aparato de manera segura y conozcan los riesgos que entraña su utilización.

Limpiar con agua todos los accesorios en contacto con los alimentos inmediatamente después de su utilización.

Poner el aparato en parada y desconectarlo de la alimentación antes de cambiar los accesorios o de aproximar las partes que se movían durante el funcionamiento.

El dispositivo se puede utilizar en altitudes de hasta 4.000 m.

Para su seguridad, este aparato es compatible con las normas y las regulaciones siguientes:

• Directiva baja tensión

• Directiva sobre la compatibilidad electromagnética

• Reglamentaciones relativas a los materiales destinados al contacto alimentario

• Compruebe que la tensión indicada en la placa de las características eléctricas del aparato corresponde bien a la de su instalación eléctrica.

• No coloque o utilice nunca este aparato sobre un plano inclinado o próximo a una llama (cocina de gas).

• No use este aparato más que sobre un soporte plano de diseño de seguridad.

• Cualquier intervención que no sea la limpieza y el mantenimiento habitual por el cliente debe ser efectuada por un Centro Autorizado.

• No utilice un alargador más que después de haber comprobado que éste está en perfecto estado.

• Si el cable está suelto:

- Se está dañado o se está incompleto.

• En estos casos, como para cualquier reparación, usted debe contactar con su Centro de Servicio Autorizado.

• Este aparato está exclusivamente destinado a un uso doméstico. El fabricante declina cualquier responsabilidad y se reserva el derecho de alterar la garantía en caso de utilización comercial o inapropiada, o de no respetar de las instrucciones del modo de empleo.

• Desconecte siempre el aparato después de su utilización.

• No sobrepase las cantidades máximas ni las duraciones de operación indicadas.

• Limpie regularmente la rejilla durante el uso para facilitar el flujo del aire.

• No utilice más que accesorios y componentes de origen. Nosotras declinamos cualquier responsabilidad en caso contrario.

**Colaboremos en la protección del medio ambiente.**

• Si el aparato contiene un gran número de materiales aprobados o reciclables.

• Deposítelo en un punto de recogida para que se lleve a cabo su tratamiento.

### PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, excepto se estas tiverem recebido instruções prévias relativamente à utilização do aparelho ou forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

É conveniente vigiar as crianças para garantir que as mesmas não brincam com o aparelho.

Desligue o aparelho da corrente sempre que o deixar sem vigilância e antes de proceder à sua montagem, desmontagem e limpeza.

Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, por um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada por forma a evitar qualquer situação de risco para o utilizador.

A sua máquina foi concebida apenas para um uso doméstico. Não foi concebida para ser utilizada nos seguintes casos, que não estão cobertos pela garantia:

- em locais das cozinhas reservados aos funcionários nas lojas,

escritórios e outros ambientes profissionais;

- em quintas,

-por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial,

-em ambientes do tipo de quartos de hóspedes.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas sem experiência e conhecimentos ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, se tiverem recebido formação e supervisão relativamente ao uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, se forem correctamente supervisionados ou se lhes tiverem sido proporcionadas instruções em relação à utilização do aparelho e tiverem assimilado os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Manter o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Lavar com água todos os acessórios que entram em contacto com alimentos após a utilização.

Desligar o aparelho e retirar a ficha da alimentação antes de mudar os acessórios ou aproximar as peças móveis durante o funcionamento.

O aparelho pode ser utilizado até uma altitude de 4000 m.

Para sua segurança, este aparelho é compatível com as seguintes normas e regulamentações:

• Directiva de baixa tensão

• Directiva sobre a compatibilidade electromagnética

• Reglamentações relativas aos materiais destinados ao contacto alimentario

• Verifique que a tensão indicada na placa de características eléctricas do aparelho é compatível com a sua instalação eléctrica

• Não coloque o aparelho sobre um plano inclinado ou próximo a uma chama (fogão a gás).

• Não use este aparelho mais que sobre um suporte plano e seguro de segurança.

• Qualquer intervenção que não seja a limpeza e o manutenção habitual por o cliente deve ser realizada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

• Não utilize um extensor mais que depois de ter sido verificado que este está em perfeito estado de funcionamento.

• Se o cabo estiver solto:

- o cabo se encontra danificado ou incompleto.

• Em estes casos, como para qualquer reparação, deverá contactar com o Serviço de Assistência Técnica autorizado.

• Este aparelho está exclusivamente destinado a um uso doméstico. O fabricante não se responsabiliza e reserva o direito de alterar a garantia em caso de utilização comercial ou inapropiada ou em caso de não se seguir as instruções de utilização não tenham sido seguidas.

• Desligue sempre o aparelho depois de o utilizar.

• Não sobrepasse as quantidades máximas nem as durações de funcionamento indicadas.

• Limpe regularmente a grelha durante a utilização de modo a facilitar o escoamento do fumo.

• Apenas utilize acessórios e componentes originais. Caso contrário, não assumiremos qualquer responsabilidade.

• Não utilize mais que acessórios e componentes de origem. Nosotras declinamos qualquer responsabilidade em caso contrário.

### IT NORME DI SICUREZZA